



# Automatický ventilační píst

Montážní návod

## DŮLEŽITÉ

Prosím důkladně pročtete všechny poznámky a přiložené informace před tím, než začnete s montáží ventilačního pístu. **Postupujte krok po kroku dle montážního návodu.**

## PŘÍPRAVA K UCHYCENÍ PÍSTU

Před montáží pístu je nutné píst zchladit vložením do chladničky (cca 4°C – 8°C) do na zhruba 30 minut viz obr.1.

## UCHYCENÍ PÍSTU

Pokud montujete píst na nový skleník postupujte dle kroků 9 a dále.

Pokud nahrazujete manuální píst automatickým u již namontovaného skleníku, odmontujte rukojeť a závorky. Viz obr.7 a 8.

**POZNÁMKA:** Šrouby ze staré rukojeti nechte na místě, pouze odšroubujte matky. Tyto šrouby a matky budou použity k připevnění pístu.

Přimontujte oba konce pístu do ventilačního okna a ventilačního rámu. Viz obr.9, 10 a 11, použitím šroubů 448x2 a 421x2 a matek 422x2.

Nastavte větrací mezeru pomocí vroubkovaného mosazného nastavovače. Viz obr.12.

K zajištění správného fungování ventilace, namontujte dvě zarážky P205 na každou stranu ventilace. Vycentrujte ventilaci a nasuňte zarážky do drážek na hlavní nosník skleníku. Viz obr.13.

**Píst na zimu ze skleníku vymontujte a uložte při teplotě nad 0°C. Píst nesmí zmrznout – hrozí jeho roztržení.**

