

Způsob ukotvení na dřevěnou základnu

Potřebný materiál: dřevěné trámy 100 x 100 mm v délce podle tabulky

model skleníku Plugin	trám pro čelní a zadní čelo	trám pro levý a pravý bok
6 x 8	2 x 1,8 m	2 x 2,60 m
6 x 10	2 x 1,8 m	2 x 3,25 m
6 x 12	2 x 1,8 m	2 x 3,80 m

Povrchová úprava základny:

Před montáží musí být dřevo důkladně ošetřeno hluboko působícím základním nátěrem (preventivní ochrana proti zamodráním a plísním) a to ze všech stran. Pro konečný nátěr použijte i ve vnitřním prostoru povětrnostně odolnou lazuru s dobrými fyzikálními vlastnostmi, která ochrání dřevo proti vlhkosti a slunečnímu záření. Lazura by měla být zároveň vodoodpudivá, světlostálá a vlhkosti odolná. Nepoužívejte žádný lak! Nechte si podrobně poradit od odborného prodejce barev, co se týká ochrany přírodního dřeva. Dodržujte pracovní postup výrobce nátěrové hmoty. Další nátěr provádějte po dokonalém zaschnutí a vyvětrání. Důkladnou ochranou dřeva ovlivníte zásadně životnost Vašeho skleníku.

Rozdíly oproti montážnímu návodu:

- oproti návodu nejsou dodány díly 1, 2, 3 – základna
- odpadá krok 15 a 16 vloženého návodu

Schema:

