

1.10.2017



OUTDOOR STORAGE

zahradní domek

SENTINEL

(model 60015)



překlad návodu na montáž

tento překlad je nutné použít ve spojení s originálním návodem přiloženým v balení domku

Strana 1 originálního návodu

Lifetime zahradní domky jsou navrženy tak, aby byly pevné a odolné. Snažili jsme se, aby montáž domku byla co nejjednodušší. Pokud nastane problém, máme pomůcky, které Vám mohou pomoci.

- Postavte základnu – než začnete s montáží, srovnejte povrch pod domkem
- Požádejte přátele a rodinu – montáž doporučujeme provádět ve 3 lidech. K dokončení domku potřebujete 4 – 6 hodin

Požadované nářadí

- Ochranné brýle
- Plastové nebo gumové kladivo
- Křížový i běžný šroubovák
- Štafle
- Vrtáčka a vrták 5/16" (8 mm)
- Bourací kladivo – „kango“
- Kleště – „sykovky“
- Technický nůž
- Nůžky
- Kliče 7/16" (11mm) a 3/8" (10mm)

Strana 4 originálního návodu

- je třeba číst návod velmi pozorně
- značí díly, které budou v daném kroku potřeba
- značí, že pro daný krok nebudou potřeba žádné díly
- značí montážní díly, které budou v daném kroku potřeba
- značí, že žádné montážní díly nebudou v daném kroku potřeba
- značí nářadí, které bude v daném kroku potřeba
- značí, zda je/není nutné použít vrtáčku v daném kroku montáže

Strana 5 originálního návodu

Bezpečnostní upozornění

- nedodržení následujících upozornění může vést k vážnému zranění či poškození majetku a následnému omezení záruky
- před začátkem montáže si důkladně přečtěte návod až do konce
- ověřte si v platném stavebním zákoně, zda nepotřebujete pro stavbu domku stavební povolení
- před začátkem montáže si ověřte, že povrch pod domkem je zcela vyrovnaný
- přílišným utažením šroubů mohou být plastové části poškozeny. Abyste se tomu vyvarovali, doporučujeme použít vrtáčku s nižším kroutivým momentem (může být také použit křížový šroubovák)
- pro montáž jsou potřeba 3 dospělé osoby
- osoby, které se podílejí na montáži, by měli mít během montáže ochranné brýle
- buďte opatrní při používání štaflí během montáže
- po dokončení montáže doporučujeme domek řádně ukotvit (viz pozdější krok v návodu)
- v oblastech s hustým sněžením doporučujeme odstraňovat sněh ze střechy
- nepoužívejte/neuskladňujte horké předměty v blízkosti domku
- montáž dle návodu je základem pro snížení rizika nehody či zranění
- je potřeba ukotvit domek k základně, v posledním kroku návodu „Kotvení domku“ jsou zobrazeny kotvící prvky, které budete potřebovat pro dokončení ukotvení (prvky by měly být běžně dostupné v železářství)
- většina zranění je způsobena nedodržováním následujících instrukcí.

Strana 6 originálního návodu

1. Montáž základny

Je nutné připravit základnu pro váš domek. Je potřeba zjistit, zda pro stavbu domku nebude vyžadováno stavební povolení. Před začátkem montáže je nutné připravit základnu:

- betonová
- dřevěná (dřevěný rám)

Vyberte si základnu, ale mějte na paměti, že povrch musí být vyrovnaný. Pokud povrch nebude vyrovnaný, domek nebude správně smontován. Připravený vyrovnaný povrch váš šetří čas, takže prosím neignorujte tento krok. Doporučujeme betonovou základnu, je pevnější a s delší životností. Základna musí být postavena nad zemí a tak, aby do domku nezatékalo. Všechna prkna musí být pro venkovní použití!

Strana 7 originálního návodu

Je potřeba 0,77 m³ betonu

1.1. Betonová základna

Betonová vrstva by měla být přibližně 10,2 cm silná. Rozměry domku v nejširším a nejdelším bodě jsou 2,44 x 2,29 m. Ujistěte se, že jste vybrali plochu, která odpovídá rozměrům domku. **Rozměry podlahy jsou o něco menší, než rozměry střechy, tudíž plocha pro základnu má rozměry 2,38 x 2,24 m.**

Strana 8 originálního návodu

1.2. Dřevěná základna

Strana 9 originálního návodu

1.2.1.

Ujistěte se, že prkna jsou upravena a připravena pro venkovní použití. Vytvořte rám o rozměrech 2,38 x 2,24 m (vnější rozměr).

1.2.2.

Abyste se ujistili, že jsou šrouby ve správné vzdálenosti pro přitlčení překližky v dalším kroku, začněte měřit od rohu 40,1 cm a pak měřte od středu do středu.

Strana 10 originálního návodu

1.2.3.

Rám musí být čtvercový, délka úhlopříček musí být shodná

1.2.4.

Pomocí hřebíků připevněte překližku k rámu. Následně vyvrtejte otvory 7,9 mm pro odvodňování.

Strana 11 originálního návodu

2. Montáž krovu

Požadované montážní prvky – balíček DSS

Požadované díly – kovové díly CTB, DSR, AFG, AIP

Požadované nářadí

Strana 12 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat tuto část.

2.1.

Nasuňte spojku (AIP) na konce 2 lišt (DSR).

2.2.

Připevněte spojku pomocí montážního příslušenství. Matky příliš neutahujte.

2.3.

Přiložte střešní podpěru (AFG) ke krovu tak, aby se překrývaly otvory.

1.10.2017

Strana 13 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

2.4.

Přípevněte podpěru ke krovu pomocí montážního příslušenství. Matky příliš neutahujte.

Strana 14 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

2.5.

Vsuňte spojovací tyčku (ADH) skrz otvory v podpěře a spojce. Zajistěte pomocí 2 matek (ADJ).

Strana 15 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

2.6.

Zajistěte pomocí 2 matek (ADJ). Matky příliš neutahujte. Postup opakujte i u druhého krovu.

Strana 16 originálního návodu

3. Montáž štítu

Požadované montážní prvky – balíček DSV

Požadované díly – kovové a plastové díly

Požadované nářadí

Strana 17 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat tuto část.

3.1.

Spojte levou (AGH) a pravou (AGI) polovinu zadního štítu

3.2.

Poloviny sešroubujte pomocí 4 šroubů (ADZ).

3.3.

Umístěte sítku (AIQ) přes ventilaci (AGP) a umístěte ji do štítu.

Strana 18 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

3.4.

Přípevněte pomocí montážního příslušenství.

3.5.

Umístěte sítku (AIQ) přes ventilaci (AGP) a umístěte ji do čelního štítu.

3.6.

Přípevněte pomocí montážního příslušenství.

3.7.

Přípevněte koncovku (AHS) do obou konců čelní lišty (AFE).

Strana 19 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

3.8.

Umístěte čelní lištu na štít, aby pasovali všechny otvory.

Poznámka: Otvory směřují od štítu.

Poznámka: Otvory směřují dolů.

3.9.

Sešroubujte pomocí montážních prvků.

1.10.2017

Strana 20 originálního návodu

4. Montáž levých dveří

Požadované montážní prvky – balíček DXK

Požadované díly – kovové díly CTB

Strana 21 originálního návodu

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat tuto část.

4.1.

Zasuňte trubku (CRD) do otvoru v levých dveřích (AGO).

Poznámka: Dveřní lišty (BLH) jsou ohnuté podle návrhu, tak aby dveře pevně držely, když jsou zavřené. Váš domek bude lépe zabezpečený.

Ujistěte se, že v montáži postupujete dle montážního návodu, aby stavba domku byla úspěšně dokončena.

Strana 22 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

4.2.

Umístěte západky (AHM) do výřezu v horní a dolní části dveří. Pak nasuňte koncovou lištu (BLH) přes okraj dveří a přes dolní západku.

Poznámka: Západky slouží k zamykání dveří. Zpočátku se nemusí volně pohybovat. Možná bude potřeba je na začátku několikrát dostat dolu a nahoru pomocí gumového kladiva.

4.3.

Nasuňte díl (DZG) přes krajní lištu dveří a umístěte ji tak, aby k sobě přiléhaly otvory.

Strana 23 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

4.4.

Připevňte dveřní západku (AIA) pomocí montážního příslušenství. Příliš neutahujte.

4.5.

Připevňte madlo (AHZ) pomocí montážního příslušenství.

Strana 24 originálního návodu

5. Montáž pravých dveří

Požadované montážní prvky – balíček BEG

Požadované díly – kovové díly CTB a plastové díly

Požadované nářadí

Strana 25 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat tuto část.

5.1.

Zasuňte trubku (CRD) do otvoru v pravých dveřích (AGZ).

Poznámka: Dveřní lišty (BLH) jsou ohnuté podle návrhu, tak aby dveře pevně držely, když jsou zavřené. Váš domek bude lépe zabezpečený.

Ujistěte se, že v montáži postupujete dle montážního návodu, aby stavba domku byla úspěšně dokončena.

Strana 26 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

5.2.

Nasuňte krajní lištu (BLH) přes okraj dveří, viz obrázek.

1.10.2017

5.3.

Nasuňte dveřní díl (AIO) do drážky a do madla (AIK) tak, aby do sebe zapadly.

5.4.

Připevněte madlo pomocí montážního příslušenství.

Strana 27 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

5.5.

Připevněte zamykací systém pomocí montážního příslušenství. Rameno západky zůstane na dveřním dílu (AIO).

Thumb lever = dveřní díl AIO

Arm of Latch = rameno západky

Rear of Door = zadní strana dveří

Strana 28 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

5.6.

Připevněte podpěru (AHW) pomocí šroubů (ADW) a připevněte pružinu (AHY).

Strana 29 originálního návodu

6. Montáž prosvětlené střechy

Požadované montážní prvky – balíček BEC

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí

Strana 30 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat tuto část.

6.1.

Odstraňte přebytečný plast z otvorů.

6.2.

Umístěte butylovou pásku (AHI) přes žlábek podél horního okraje otvírání ve střešním panelu a uřízněte ji. Následně strhněte papírovou vrstvu a pokračujte v umisťování pásky tak, aby se konce pásky překrývaly.

Strana 31 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

6.3.

Palcem stlačte pásku tak, abyste odstranili všechny bublinky. Pak odstraňte papírovou vrstvu.

6.4.

Pomocí šroubováku udělejte otvory skrz pásku a otvory ve střešním panelu.

Strana 32 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

6.5.

Odstraňte ochranou vrstvu z obou stran světlíku (AGB). Umístěte světlík do střešního panelu a vložte šrouby (EFA).

6.6.

Připevněte světlík pomocí montážního příslušenství. Příliš neutahujte.

6.7.

Tento postup opakujte i u druhého světlíku.

Strana 33 originálního návodu

7. Montáž podlahy

Požadované montážní prvky – balíček BQH

Poznámka: tyto šrouby nepoužívejte na kotvení podlahy, ale na spojení panelů

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí

Strana 34 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat tuto část.

7.1.

Držte vnitřní podlahový panel (CUD) pod úhlem a zasuňte jeho drážky podél okraje pod vnější podlahový panel (CUW). Jakmile drážky zapadnou, položte panel na zem.

7.2.

Připevněte vnější podlahový panel (CUW) k vnitřnímu podlahovému panelu.

Strana 35 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Poznámka: tyto šrouby nepoužívejte na kotvení podlahy, ale na spojení panelů

7.3.

Rozhodněte se, na který konec byste rádi namontovali vaše dveře. Vložte ucpávky (AHO) do otvorů v podlaze. Výlisek na ucpávce by měl směřovat ven z domku.

7.4.

Vložte šrouby (BQC) do výlisků v podlahových panelech a mezer mezi přilehlými podlahovými panely. (Tyto výlisky jsou blízko spojů podlahových panelů).

Strana 36 originálního návodu

8. Montáž stěn

Požadované montážní prvky – balíček BHY

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí

Strana 37 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

8.1.

Vložte drážky na spodní straně stěnového panelu (AGY) do dvou děr vepředu, v pravém rohu podlahy.

8.2.

Zasuňte panel doleva.

8.3.

Ohněte rohový panel a zacvakněte zbylé části. Se zacvaknutím vám může pomoci dřevěný díl (AIW), který umístíte pod podlahový panel přímo pod místo, kde umísťujete panel. Měli byste slyšet cvaknutí, když umístíte panel na místo. Opakujte tento postup i u druhého panelu

Strana 38 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

8.4.

Vložte 2 stěnové panely (AHD) (nebo panel s oknem).

8.5.

Spojte panely pomocí 5 šroubů (ADZ) u každého spoje. Příliš neutahujte.

1.10.2017

8.6.

Vložte rohový panel (AGW) stejným způsobem jako první rohový panel. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ).

8.7.

Připevněte 2 stěnové panely (AHD) do zadní části domku. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ).

Strana 39 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Obsah boxu 1

Strana 40 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Obsah kovové sady

Strana 41 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Obsah boxu 2

Strana 42 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Montážní prvky BDX

Strana 43 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

8.8.

Vložte rohový panel (AGL) stejným způsobem jako první rohový panel. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ).

8.9.

Připevněte 2 stěnové panely (AHO) (nebo panel s oknem (AHH)) na levou stranu domku pomocí šroubů (ADZ).

8.10.

Vložte poslední rohový panel (AGN) stejným způsobem. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ).

Strana 44 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

8.11.

Připevněte stěnovou podpěru (AFM) k protilehlým stěnovým panelům přímo pod zářez v horní části panelů. Horní otvor v podpěře se nepoužije.

Top End = horní konec

Strana 45 originálního návodu

9. Montáž polic

Požadované montážní prvky – balíček BHH

Požadované díly – kovové díly

Požadované nářadí

Strana 46 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

9.1.

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat tuto část.

9.2.

Pravá podpěrná lišta (AFM) jde přímo do otvoru pod zářezem ve stěnovém panelu. Levá podpěrná lišta jde do otvoru pod pravý zářez ve stěnovém panelu.

1.10.2017

Strana 47 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

9.3.

Připevňte podpěry polic (AIY) do otvorů ke stěnovým lištám. Podpěry musí být ve stejné výšce.

9.4.

Připevňte police (AFV) k rohovému panelu a podpěrám pomocí 6 šroubů (ADZ).

Strana 48 originálního návodu

10. instalace dveří a čelního štítu

Požadované montážní prvky – balíček BHZ

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí

Strana 49 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

10.1.

Povytněte trubičku ze dveří o cca. 15 cm. Otvor v trubičce musí pasovat do otvoru v pouzdru. Vložte závlačku (AHP) a ohněte konce.

Poznámka: Postup opakujte i u pravých dveří.

Strana 50 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

10.2.

Nasuňte vstupní štít na závěsné trubičky.

10.3.

Připevňte čelní štít k domku pomocí 6 šroubů (ADZ)

Strana 51 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

10.4.

Připevňte levou (AIC) a pravou (AIM) spojku na rohy dveří pomocí montážního příslušenství. Tyto spojky slouží k tomu, aby zabránili prostupu světla.

Strana 52 originálního návodu

11. Montáž střechy

Požadované montážní prvky – balíček BPX

Požadované díly – kovové a plastové díly

Požadované nářadí

Strana 53 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.1.

Umístěte krov do výřezů u prvních dvou protilehlých stěnových panelů. Umístěte střešní panel (AGQ) nebo panel s prosvětlovacím otvorem (AHB) na štít, stěnový panel a smontovaný krov.

11.2.

Žlábek ve spodní části střešního panelu umístěte přes horní část stěnového panelu. Ujistěte se, že vše pasuje do výřezů na krovu.

Strana 54 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.3.

4 otvory ve stěnovém panelu musí přiléhat k otvorům ve spodní části střešního panelu a vložte 4 šrouby (ADZ), tím připevníte panel.

1.10.2017

Strana 55 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.4.

Vložte první 2 šrouby (ADZ) do štítu a střešního panelu, viz obrázek. Vložte střešní podpěru (AFL) do výřezů ve štítu a mezi krov a střešní panel. U střešního panelu s prosvětlovacím otvorem (AHB) použijte 2 podpěry (AFL).

Strana 56 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.5.

Vložte 5 šroubů (ADZ), abyste připevnili panel.

11.6.

Opakujte kroky 11.2. – 11.5. i u druhého předního střešního panelu.

Strana 57 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.7.

Opakujte předchozí kroky i u prostředních střešních panelů a použijte 10 šroubů (ADZ) u každého panelu. U panelů s prosvětlovacím otvorem (AHB) použijte 2 střešní podpěry (AFL).

Strana 58 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.8.

Připevněte zadní štít k domku pomocí 14 šroubů (ADZ).

Strana 59 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.9.

Připevněte poslední střešní panely nebo panely s prosvětlovacím otvorem stejným způsobem, jako jste připevňovali první dva. U panelů s prosvětlovacím otvorem (AHB) použijte 2 střešní podpěry (AFL).

Strana 60 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.10.

Začněte v přední části domku a připevňujte střešní krytky k domku pomocí montážního příslušenství. Poznámka: Krytka vždy překrývá konec předchozí krytky.

Strana 61 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.11.

Umístěte prosvětlovací díly (AHC) a připevněte je pomocí 6 šroubů (ADX) a podložek (AED) u každého dílu.

11.12.

Umístěte klip (AXX) tak, aby šipka směřovala nahoru.

Strana 62 originálního návodu

12. Umístění okenních tabulek

Požadované montážní prvky – balíček BEJ

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí

1.10.2017

Strana 63 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat tuto část.

12.1.

Strhňte ochranou folii z obou stran okenní tabulky (AHE).

12.2.

Zaoblený okraj bude nahoře a směřovat k vám, zasuněte tabulku dolů.

12.3.

Vložte šroub (ADY) do otvoru v dolní části tabulky. Ten pomůže udržet okno nahoře, když ho otevřete.

Strana 64 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

12.4.

Připevněte 2 okenní západky (AIS) na horní rohy tabulky.

Poznámka: Západka by se měla pohybovat volně.

Strana 65 originálního návodu

13. Instalace děrovaného pásu

Požadované montážní prvky – balíček BHC

Požadované díly – plastové díly BDx

Požadované nářadí

Strana 66 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat tuto část.

13.1.

Připevněte děrovaný pás (AFU) ke stěně nebo přes stěnový a rohový panel pomocí 5 šroubů (ADW). Vyhnete se panelu s oknem.

Strana 67 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

13.2.

Umístěte různé háčky (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ), viz obrázek.

Strana 68 originálního návodu

14. Doléhání dveří

Požadované montážní prvky – žádné

Požadované díly – dřevěný díl

Požadované nářadí

Strana 69 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

14.1.

Pokud dveře nejsou v rovině, postupujte podle těchto kroků.

14.2.

Pokud pravé dveře drhnou o podlahu, nebo jsou níže než levé dveře, vložte podložku (AIX) pod podlahu, přímo pod roh pravých dveří a/nebo pod levý roh dveří. Pokud je to nezbytné, tak postup opakujte i u levých dveří, dokud nejsou v rovině a nepřestanou drhnout. Odlomte přebytečnou část podložky.

1.10.2017

Strana 70 originálního návodu

15. Ukotvení domku

Požadované montážní prvky – žádné

Požadované díly – žádné

Požadované nářadí

Strana 71 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

15.1.

Pokud plánujete připevnit domek k betonové základně, musíte si zakoupit správnou kotvící sadu. Doporučujeme vrtačku, 8 mm vrták, 6ks 10 mm x 5 cm šroubů do betonu a 6 podložek 10 mm x 2,5 cm.

Poznámka: Nepřekročte uvedenou velikost šroubů.

Not included = není součástí balení

Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury = Pád domku může způsobit vážné škody a/nebo zranění.

Strana 72 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

15.1.

Pokud plánujete připevnit domek k dřevěné základně, musíte si zakoupit správnou kotvící sadu. Doporučujeme vrtačku, 8 mm vrták, 6ks 10 mm x 4 cm šroubů do dřeva a 6 podložek 10 mm x 2,5 cm.

Poznámka: Nepřekročte uvedenou velikost šroubů.

Not included = není součástí balení

Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury = Pád domku může způsobit vážné škody a/nebo zranění.

Strana 73 originálního návodu

Poznámky

Strana 74 originálního návodu

Poznámky

Strana 75 originálního návodu

Čištění a údržba

Gratulujeme vám k zakoupení domku Lifetime. Při dodržování zásad uvedených níže vás zahradní domek bude těšit mnoho let.

Polyetylenové panely jsou odolné proti skvrnám. Většinu skvrn odstraníte mýdlovou vodou za použití kartáče. Abrasivní prostředky (tekutý písek apod.) nejsou pro čištění vhodné, mohou poškodit povrch. Škrábance či rez na kovových částech je potřeba ošetřit sprejem proti rzi. Poté doporučujeme ošetřit barvou ve spreji. Vyvarujte se vystavení přímému žáru.

1.10.2017

Váš dodavatel



www.lanitgarden.cz

**v případě potíží při stavbě domku
volejte v pracovní dny náš
HOT LINE tel. +420 323 672 805
(pouze česky / only czech lang.)**