

Instalacja krawężnika ogrodowego

Proces instalacji krawężnika ogrodowego



Rozwiń rolę krawężnika ogrodowego na równej płaszczyźnie i obciążać końce krawężnika odpowiednim przedmiotem. Idealna temperatura jest powyżej 16° C. Umieszczeniem w słonecznym miejscu się czas wyprostowania krawężnika skróci na 2-3 godz. Metoda wyprostowania krawężnika wyraźnie ułatwi instalację. Celem jest instalacja doskonale równego krawężnika. Instalacja natychmiast po rozwinięciu powoduje nieprzyjemny efekt estetyczny (krzywa linia krawężnika) i powoduje nie stabilne umieszczenie w ziemi.



Wygłębić 13-15 cm rów w linii zaplanowanego ułożenia krawężnika. Umieścić krawężnik do rowka dolną częścią o kształcie „V”. To powoduje stabilne umieszczenie w ziemi.



Zasypać rów i dolną część krawężnika glebą, że by był widoczny tylko górny okrągły brzeg. Glebę wyrównać i ucisnąć.

Łączenie końców krawężników

Średnica wewnętrzna krawężnika jest mniejsza niż średnica zewnętrzna łącznika, że by połączenie było sztywne i szczelne w razie nawadniania. Polecamy końce krawężnika zanurzyć do gorącej wody na około 5 min. Miękkie końce będą lepsze do łączenia. Można też użyć opalarki lub fena do włosów i ostrożnie nagrzewać końce.



Końce krawężników ustaw zgodnie ze zdjęciem. Z końców krawężników odciąć 8 cm z górnego okrągłego brzegu.



Końce krawężnika zanórzyć do gorącej wody.



Złączniki wsunąć do końców krawężników.



Końce krawężników mocno wcisnąć do siebie.



Do przymocowania krawężników w ziemi stosować kołki plastikowe o długości 150 -200 mm w odległości 3-4 metrów i pod kątem 45 stopni.



Głowice kółka wbić ku samej ścianie krawężnika.



Zagarnąć rowek i dolną część krawężnika tak, że będzie widoczna tylko górna część krawężnika. Glebę następnie starannie wyrównać i ubić.



Tak samo postępować przy mocowaniu do krawężnika wszystkich kształtów złączy.



Tak samo postępować przy mocowaniu do krawężnika wszystkich kształtów złączy.