1.1.2015

LIFETIME

OUTDOOR STORAGE

# zahradní domek

# DIY

## (model 6418)

# překlad návodu na montáž

tento překlad je nutné použít ve spojení s originálním návodem přiloženým v balení domku

1.1.2015

Strana 1 originálního návodu

Lifetime zahradní domky jsou navrženy tak, aby byly pevné a odolné. Snažili jsme se, aby montáž domku byla co nejjednodušší. Pokud nastane problém, máme pomůcky, které Vám mohou pomoci.

- Postavte základnu – než začnete s montáží, srovnejte povrch pod domkem
- Požádejte přátele a rodinu – montáž doporučujeme provádět ve 3 lidech. K dokončení domku potřebujete 3 – 5 hodin

**Požadované nářadí**

- Ochranné brýle
- Plastové nebo gumové kladivo
- Křížový i běžný šroubovák
- Štafle
- Vrtačka a vrták 5/16“ (8mm) do dřeva a botonu
- Bourací kladivo – „kango“
- Kleště – „sykovky“
- Technický nůž
- Nůžky
- Kliče 7/16“ (11mm) a 3/8“ (10mm)
- Voskový papír

Strana 4 originálního návodu

- je třeba číst návod velmi pozorně
- značí díly, které budou v daném kroku potřeba
- značí, že pro daný krok nebudou potřeba žádné díly
- značí montážní díly, které budou v daném kroku potřeba
- značí, že žádné montážní díly nebudou v daném kroku potřeba
- značí nářadí, které bude v daném kroku potřeba
- značí, zda je/není nutné použít vrtačku v daném kroku montáže

Strana 5 originálního návodu

**Bezpečnostní upozornění**

- nedodržení následujících upozornění může vést k vážnému zranění čí poškození majetku a následnému omezení záruky
- před začátkem montáže si důkladně přečtěte návod až do konce
- ověřte si v platném stavebním zákoně, zda nepotřebujete pro stavbu domku stavební povolení
- před začátkem montáže si ověřte, že povrch pod domkem je zcela vyrovnaný
- přílišným utažením šroubů mohou být plastové části poškozeny. Abyste se tomu vyvarovali, doporučujeme použít vrtačku s nižším kroutivým momentem (může být také použit křížový šroubovák)
- pro montáž jsou potřeba 3 dospělé osoby
- osoby, které se podílejí na montáži, by měli mít během montáže ochranné brýle
- buďte opatrní při používání štaflí během montáže
- po dokončení montáže doporučujeme domek řádně ukotvit (viz pozdější krok v návodu)
- v oblastech s hustým sněžením doporučujeme odstraňovat sníh ze střechy
- nepoužívejte/neuskladňujte horké předměty v blízkosti domku
- montáž dle návodu je základem pro snížení rizika nehody či zranění
- je potřeba ukotvit domek k základně, v posledním kroku návodu „Kotvení domku“ jsou zobrazeny kotvící prvky, které budete potřebovat pro dokončení ukotvení (prvky by měly být běžně dostupné v železářství)
- většina zranění je způsobena nedodržováním následujících instrukcí.

1.1.2015

Strana 6 originálního návodu

**1. Montáž základny**
Je nutné připravit základnu pro váš domek. Je potřeba zjistit, zda pro stavbu domku nebude vyžadováno stavební povolení. Před začátkem montáže je nutné připravit základnu:

- betonová
- dřevěná (dřevěný rám)

Vyberte si základnu, ale mějte na paměti, že povrch musí být vyrovnaný. Pokud povrch nebude vyrovnaný, domek nebude správně smontován. Připravený vyrovnaný povrch váš šetří čas, takže prosím neignorujte tento krok. Doporučujeme betonovou základnu, je pevnější a s delší životností. Základna musí být postavena nad zemí a tak, aby do domku nezatékalo. Všechna prkna musí být pro venkovní použití!

Strana 7 originálního návodu

Je potřeba 0,77 $m^3$ betonu

**1.1. Betonová základna**
Betonová vrstva by měla být přibližně 10,2 cm silná. Rozměry domku v nejširším a nejdelším bodě jsou 2,44 x 1,52 m. Ujistěte se, že jste vybrali plochu, která odpovídá rozměrům domku. **Rozměry podlahy jsou o něco menší, než rozměry střechy, tudíž plocha pro základnu má rozměry 2,38 x 1,47 m.**

Strana 8 originálního návodu

**1.2. Dřevěná základna**
Rozměry domku v nejširším a nejdelším bodě jsou 2,44 x 1,52 m. Ujistěte se, že jste vybrali plochu, která odpovídá rozměrům domku. **Rozměry podlahy jsou o něco menší, než rozměry střechy, tudíž plocha pro základnu má rozměry 2,38 x 1,47 m.**

Strana 9 originálního návodu

**1.2.1.**
Ujistěte se, že prkna jsou upravena a připravena pro venkovní použití. Vyrobte rám o rozměrech 2,38 x 1,47 m (vnější rozměr).
**1.2.2.**
Abyste se ujistili, že jsou šrouby ve správné vzdálenosti pro přitlučení překližky v dalším kroku, začněte měřit od rohu 40,1 cm a pak měřte od středu do středu.

Start Here = začněte zde

Strana 10 originálního návodu

**1.2.3.**
Rám musí být čtvercový, délka úhlopříček musí být shodná
**1.2.4.**
Pomocí hřebíků připevněte překližku k rámu. Následně vyvrtejte otvory pro odvodňování.
Vyvrtejte 18 otvorů.

Strana 11 originálního návodu

**2. Montáž krovu**

1.1.2015

Požadované montážní prvky – balíček BEA
Požadované díly – kovové díly CTC
Požadované nářadí

Strana 12 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**2.1.**
Nasuňte spojku (AIP) na konce 2 lišt (DSR) viz obrázek.
**2.2**.
Připevněte spojku (AIP) pomocí montážního příslušenství. Matky příliš neutahujte.
**2.3.**
Nasuňte střešní podpěru (AFG) na lištu tak, aby se překrývaly otvory, viz obrázek.

Strana 13 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**2.4.**
Připevněte střešní podpěru pomocí montážních dílů. Příliš neutahujte.

Strana 14 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**2.5.**
Zasuňte tyčku (ADH) do otvoru v podpěře a spojky. Zajistěte pomocí 2 matek (ADJ).

Strana 15 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**2.6.**
Zajistěte pomocí 2 matek (ADJ). Matky příliš neutahujte.

Strana 16 originálního návodu

**3. Montáž štítu**
Požadované montážní prvky – balíček DSV
Požadované díly – kovové díly CTC, plastové díly
Požadované nářadí

Strana 17 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**3.1.**
Otvory v levé (AGH) a pravé (AGI) polovině štítu se musí překrývat
**3.2.**
Zajistěte obě poloviny štítu pomocí 4 šroubů (ADZ).
**3.3.**
Umístěte síťku (AIQ) na větrací mřížku (AGP) a překryjte 5 otvorů v mřížce s těmi ve štítu.

Strana 18 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

**3.4.**
Zajistěte pomocí montážního příslušenství.
**3.5.**
Vložte koncovou krytku (AHS) do každého kroku podpěrné lišty (BFJ). Otvory v liště se musí přikrývat s otvory ve štítu.
**3.6**.
Připevněte podpěrnou lištu ke štítu pomocí montážního příslušenství.

Strana 19 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**3.7.**
Umístěte síťku (AIQ) na větrací mřížku (AGP) a překryjte 5 otvorů v mřížce s těmi ve štítu.
**3.8.**
Připevněte pomocí montážního příslušenství.
**3.9.**
Vložte koncovou krytku (AHS) do každého konce podpěrné lišty (AFE).

Strana 20 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**3.10.**
Otvory v liště se musí přikrývat s otvory ve štítu.
**Poznámka:** ploché otvory musí směřovat od štítu
**Poznámka:** promáčknuté otvory musí směřovat dolů
**3.11.**
Připevněte pomocí montážního příslušenství.

Strana 21 originálního návodu

**4. Montáž levých dveří**
Požadované montážní prvky – balíček BEF
Požadované díly – kovové díly CTC a plastové díly
Požadované nářadí

Strana 22 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat levé dveře.
**4.1.**
Zasuňte dveřní tyčku (CRD) zespodu nahoru do levých dveří (AGO).

Dveřní lišty (AFC) jsou vyboulené záměrně, zajišťují, aby dveře těsně přiléhaly při zavírání a zamčení, váš domek je tak lépe zabezpečený. Tyto lišty jsou formované jemným ohnutím, aby přiléhaly ke kraji dveří, lépe tak do sebe zapadají. Pokud jsou dveře jen lehce zavřené, měly by být lehce zatlačeny a dovřeny, aby nevznikly žádné mezery. Ujistěte se, že jste postupovali důkladně krok po kroku návodu, aby byly úspěšně nainstalovány dveřní lišty.

Strana 23 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**4.2.**
Umístěte dveřní západky (AHM) do prohlubně na horní a dolní část dveří. Poté nasuňte dveřní lištu (AFC) přes okraj dveří do spodní části západky viz obrázek.
**Poznámka:** Západky jsou používány pro zamykání dveří. Zpočátku se nemusí volně pohybovat. Možná bude potřeba na ně poklepat ze shora a ze spodu gumovým kladivem.
**4.3.**
Nasuňte dveřní panty (AIB) přes dveřní lištu, aby překrývaly otvory.

Strana 24 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**4.4.**
Připevněte dveřní západku (AIA) ke dveřím pomocí montážním prvků. Příliš neutahujte.
**4.5.**
Připevněte madla (AHZ) pomocí montážních prvků.

Strana 25 originálního návodu

**5. Montáž pravých dveří**
Požadované montážní prvky – balíček BEG
Požadované díly – kovové díly CTC a plastové díly
Požadované nářadí

Strana 26 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat pravé dveře.
**5.1.**
Zasuňte celou dveřní trubku (CRD) do otvoru ve spodní části dveří (AGZ).

**Poznámka:** Dveřní lišty (AFC) jsou vyboulené záměrně, zajišťují, aby dveře těsně přiléhaly při zavírání a zamčení, váš domek je tak lépe zabezpečený. Tyto lišty jsou formované jemným ohnutím, aby přiléhaly ke kraji dveří, lépe tak do sebe zapadají. Pokud jsou dveře jen lehce zavřené, měly by být lehce zatlačeny a dovřeny, aby nevznikly žádné mezery. Ujistěte se, že jste postupovali důkladně krok po kroku návodu, aby byly úspěšně nainstalovány dveřní lišty.

Strana 27 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**5.2.**
Zasuňte dveřní lištu (AFC) přes okraj dveří viz obrázek.
**5.3.**
Zasuňte kliku (AIO) dolů do drážek v madlu (AIK) u dveří tak, aby do sebe zapadly.
**5.4.**
Připojte madlo pomocí montážních prvků

Strana 28 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

**5.5.**
Připevněte zámek pomocí montážních prvků. Rameno petlice je v horní části kliky
Arm of Latch = rameno petlice
Thumb Lever = klika
Rear of Door = zadní část dveří

Strana 29 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**5.6.**
Připevněte podpěry (AHW) pomocí šroubů (ADW) a připevněte pružinu (AHY).

Strana 30 originálního návodu

**6. Montáž podlahy**
Požadované montážní prvky – balíček BQH
**Poznámka:** Toto nejsou kotvící šrouby. Jejich účelem je spojit podlahové panely.
Požadované díly – plastové díly
Požadované nářadí

Strana 31 originálního návodu

**Požadované díly**
Obsah boxu 1

Strana 32 originálního návodu

**Požadované díly**
Obsah balení s kovovými díly
Obsah balíčku s malými díly
Balíčky s montážními prvky

Strana 33 originálního návodu

Požadované díly
Obsah boxu 2
Obsah balení s malými díly

Strana 34 originálního návodu

**Tato strana byla záměrně ponechána prázdná**

Strana 35 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak namontovat podlahu.
**6.1.**
Nasuňte „pacičky“ podél kraje vnějšího podlahového panelu (CUW) pod další vnější podlahový panel (CUW). Pacičky do sebe zacvakněte. Rovný panel odložte.
**6.2.**
Vložte dveřní vložku (AHO) do otvorů v podlaze. Zářez ve vložce by měl směřovat přímo k domku.

Strana 36 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**6.3**.
Vložte šrouby (BQC) do otvorů v podlahových panelech a k pacičkám, abyste zajistili podlahové panely. (Otvory jsou blízko spoje podlahových panelů). Tyto šrouby neukotví podlahu, ale zajistí pouze panely k sobě.

Strana 37 originálního návodu

**7. Montáž stěn**
Požadované montážní prvky – balíček BGT
Požadované díly – plastové díly
Požadované nářadí

Strana 38 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**7.1.**
Dvě pacičky, které jsou zcela vlevo na rohovém panelu (AGY), vložte do dvou otvorů zcela vpravo podél kraje podlahy.
**7.2.**
Nasuňte panel doleva.
**7.3.**
Ohněte rohový panel tak, aby 2 pacičky byly u 2 otvorů v podlaze. Zatlačte na panel tak, aby zbylé pacičky zapadly do otvorů.
**Poznámka:** Aby pacičky lépe zapadly, vložte dřevěný blok (AIW) přímo pod podlahu a pod otvory, do kterých mají zapadnout.

Strana 39 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**7.4.**
Zasuňte stěnový panel (AHD) na místo.
**7.5.**
Smontujte 2 panely k sobě pomocí 5 šroubů (ADZ). Příliš neutahujte.
**7.6.**
Vložte rohový panel (AGW) stejně jako první rohový panel. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ).
**7.7.**
Umístěte 2 stěnové panely (AHD) do zadní části podlahy. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ).

Strana 40 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**7.8.**
Vložte tento rohový panel (AGL) jako první rohový panel. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ).
**7.9.**
Nasuňte stěnový panel (AHD) na místo podél levé strany domku. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ).
7.10.
Vložte poslední rohový panel (AGN) stejným způsobem, jako předešlý roh. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ).

Strana 41 originálního návodu

**8. Montáž dveří a čelního štítu**
Požadované montážní prvky – balíček BHZ
Požadované díly – plastové díly
Požadované nářadí

Strana 42 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**8.1.**
Vytáhněte trubičku ze dveří tak, aby přesahoval o 6 palců. Otvory ve spodní části trubičky by měly pasovat s otvory ve vložce, trubičku zastrčte. Vložte sponku (AHP) a ohněte její konce.
**Poznámka:** Tento krok opakujte i u pravých dveří.

Strana 43 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**8.2.**
Otvory na obou stranách čelního štítu nasuňte na trubičku.
**8.3.**
Připevněte čelní štít k domku pomocí 6 šroubů (ADZ).

Strana 44 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**8.4.**
Připevněte levou (AIC) a pravou (AIM) krytku do rohů dveří pomocí montážního příslušenství. Tyto krytky jednoduše slouží k blokování světla.

Strana 45 originálního návodu

**9. Montáž střechy**
Požadované montážní prvky – balíček BQG
Požadované díly – kovové díly BTY
- plastové díly
Požadované nářadí

Strana 46 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**9.1.**
Umístěte smontovaný krov do zářezů na prvních dvou zadních stěnových panelech. Umístěte střešní panel (AGQ) na štít, stěnový panel a smontovaný krov.
**9.2.**
Drážku na spodní straně střešního panelu umístěte na horní část stěnového panelu. Ujistěte se, že pasují do drážek na krovu.

Strana 47 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

**9.3.**
4 otvory ve stěnovém panelu musí přiléhat k otvorům ve střešním panelu a vložte 4 šrouby (ADZ), abyste připevnili panel.

Strana 48 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**9.4.**
Vložte první 2 šrouby (ADZ) skrz štít a do střešního panelu, viz obrázek. Vložte střešní podpěru (AFL) do drážek ve štítu a mezi krov a střešní panel.

Strana 49 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**9.5.**
Vložte dalších 5 šroubů (ADZ), abyste připevnili panel.
**9.6.**
Opakujte kroky 9.2-9.5 i u druhého panelu.

Strana 50 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**9.7.**
Připevněte zadní štít k domku pomocí 14 šroubů (ADZ).

Strana 51 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**9.8.**
Připevněte poslední dva panely k domku stejným způsobem, jako jste připevňovali první dva.

Strana 52 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**9.9.**
Začněte vepředu, připevněte střešní kryty k domku pomocí montážního příslušenství.
**Poznámka**: Konce střešních krytek se překrývají.

Strana 53 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**9.10.**
Ohněte světlíky (AHC) a připevněte je ke střeše pomocí 6 šroubů (ADX) a podložek (AED) u každého světlíku.
**9.11.**
Vložte klipsy (AXX) tak, aby šipka směřovala nahoru.

Strana 54 originálního návodu

**9. Zarovnání dveří**
Požadované montážní prvky – v tomto kroku nepotřebujete žádné montážní příslušenství
Požadované díly – dřevěné díly BTZ

1.1.2015

Požadované nářadí

Strana 55 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**10.1.**
Pokud dveře nejsou vyrovnané, postupujte podle kroků na této stránce.
**10.2.**
Pokud pravé dveře drhnou o podlahu, nebo jsou níže než levé, vložte podložku (AIX) pod podlahu přímo pod dolní roh pravých dveří a/nebo levý zadní roh domku. Pokud je to nezbytné, opakujte i u levých dveří, dokud dveře nejsou vyrovnané a nedrhnou. Odlomte přebytečné podložky.

Strana 56 originálního návodu

**11. Kotvení domku**
Požadované montážní prvky – žádné prvky nejsou v této části potřeba
Požadované díly – žádné díly nejsou v této části potřeba
Požadované nářadí

Strana 57 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**11.1.**
Pokud plánujete ukotvit domek k pevné betonové základně, musíte si zakoupit správnou kotvící sadu. Doporučujeme použít příklepovou vrtačku, 8mm vrták do zdiva, 4ks 10mmx5cm samořezných šroubů a 4ks 10mmx2,5cm podložek.
! Nepřekročte uvedenou velikost šroubů.
Not included = není součástí balení
Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury = Pád domku může způsobit vážné škody a/nebo zranění.

Strana 58 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky
**11.1.**
Pokud plánujete připevnit domek k dřevěné základně, musíte si zakoupit správnou kotvící sadu. Doporučujeme vrtačku, 8mm vrták, 4ks 10mmx4cm šroubů do dřeva a 4 podložek 10mmx2,5cm.
! Nepřekročte uvedenou velikost šroubů.
Not included = není součástí balení
Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury = Pád domku může způsobit vážné škody a/nebo zranění.

Strana 59 originálního návodu

**Čištění a údržba**
Gratulujeme vám k zakoupení domku Lifetime. Při dodržování zásad uvedených níže vás zahradní domek bude těšit mnoho let.
Polyetylenové panely jsou odolné proti skvrnám. Většinu skvrn odstraníte mýdlovou vodou za použití kartáče. Abrazivní prostředky (tekutý písek apod.) nejsou pro čištění vhodné, mohou poškodit povrch. Škrábance či rez na kovových částech je potřeba ošetřit sprejem proti rzi. Poté doporučujeme ošetřit barvou ve spreji. Vyvarujte se vystavení přímému žáru
Požadované nářadí a montážní prvky

1.1.2015

# Záruční list - prodloužená záruka zahradní domky LIFETIME

Výrobce poskytuje spotřebiteli **smluvní prodlouženou záruku 10 let (deset let)** na správné fungování výrobku jako zahradního domku a na zachování jeho mechanických vlastností za dodržení podmínek záruky.

Záruka se nevztahuje na:

- případné drobné barevné změny v odstínu barvy desek, které mohou vzniknout postupem času
- případné stopy po kroupách (bílé body na povrchu plastových panelů)

**Podmínky záruky :**

1. Záruční doba začíná běžet dnem uskutečnění prodeje a zůstává platná pouze pro původního zákazníka.
2. Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly:
   - vlivem působení dovozcem písemně neodsouhlasených chemikálií nebo chemických prostředků
   - odbornou montáží nebo nedodržením pokynů z návodu dodavatele
   - nevhodným použitím výrobku
   - nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku
   - neodborným zásahem nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce
   - v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci
   - následkem událostí, které svou povahou odpovídají pojistné události
   - změnou výrobku provedenou uživatelem, která by měla za následek způsobení škody nebo vady na výrobku
   - v důsledku mechanické poškození uživatelem
   - jiným postupem uživatele, který byl v rozporu se záručními podmínkami nebo s návodem k použití
3. Poskytnutá záruka platí pouze na území ČR a SR a platí pouze na výrobky zakoupené u oficiálního dovozce zboží, u firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930).
4. Uvedené smluvní prodloužené záruky jsou platné pouze v případě, že zboží bylo řádně převzato a zaplaceno v řádném termínu.
5. Reklamaci je nutné realizovat písemně v záruční době současně s předložením nákupního dokladu.
6. Výrobce nebo jeho autorizovaný prodejce musí být informován o vzniku reklamace okamžitě a ne později než 28 dnů po objevení se vady. Uplatňovatel reklamace musí dovolit inspekci místa a neprovádět opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Výrobce (resp. dovozce) si ponechává právo nezávisle vyšetřit okolnosti nehody, včetně kontroly místního meteorologického znaleckého sledování. Vzorky výrobku musí být poskytnuty pro testování, jestliže o ně výrobce (resp. dovozce) požádá. V opačném případě ztrácí reklamující nárok vyplývající z odpovědnosti výrobce za vady výrobku.
7. Nároky spotřebitele vyplývající z odpovědnosti výrobce za vady výrobku vyplývají z obecně platných právních předpisů. V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je výrobce povinen vyměnit vadný výrobek za bezvadný nebo jej nahradit peněžním plněním podle těchto podmínek:
   - stáří výrobku od 0 do 2 let - nový výrobek nebo náhrada 100% pořizovací ceny
   - stáří výrobku od 2 do 5 let - náhrada 50% pořizovací ceny
   - stáří výrobku od 5 do 8 let - náhrada 25% pořizovací ceny
   - stáří výrobku od 8 do 10 let - náhrada 10% pořizovací ceny
8. Další práva a povinnosti výrobce nebo osoby oprávněné z reklamace jsou upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.

LANIT PLAST, s.r.o.
IČO 25774930

v Praze, dne 1.ledna 2015